


ファイル=TT12185TA1

ページ ( 1 / 3 )

【書類名】 図面

【図 1】

図 1




ファイル = TT12185TA1

ページ ( 2 / 8 )

【図 2】

図2




ファイル=TT12185TA1

ページ ( 3 / 8 )

【図3】

図3




ファイル = TT12185TA1

ページ ( 4 / 8 )


【図4】

図4



【図5】

図5



ページ ( 5 / 8 )

6

CS	CS	CS	CS	ER/DR	ER/DR	CI	CI
3	2	1	0	1	0	1	0

下段はラッチタイミング番号を示す。


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ファイル=TT12185TA1

ページ ( 6 / 8 )

【図7】

図7




ファイル=TT12185TA1

ページ ( 7 / 8 )


【図 8】

図8



【図 9】

図9



ファイル=TT12185TA1

ページ ( 8 / 8 )

【図10】

図10

